■この章でおこなうこと

第3章

Windows2000/NT4.0 を搭載したパソコンを 使って、インターネットに接続するための 設定をおこないます。

Windows2000/ NT4.0 編

3	1	BroadStation	たは ラブ	くトラ	にし まま
J.		BroadStation	お恨える	っよっ	にしまり

- Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする(TCP/IP の数定) 38 ページへ
- Step 3 BroadStation にインターネット接続のための設定をする

3.2 パソコンでインターネットを利用します

Step 4 BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する......51 ページへ

3.3 2台目以降のパソコンを増設します

- Step 5 パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする52 ページへ

Windows2000/NT4.0 作業の流れ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

BroadStation を使えるようにします

	BroadStation を使えるようにしより 37	~		
Step 1	設定用パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする	5		
Step 2	設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)			
Step 3	BroadStation にインターネット接続のための設定をする			
	パソコンでインターネットを利用します 51	ページ~		
Step 4	BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する			
	2台目以降のパソコンを増設します 52	ページ~		
Step 5	パソコンに LAN ボード/カードのドライバをインストールする			
Step 6	パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)			

3.1 BroadStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、BroadStation に対してさまざまな設定をおこないます。

Step 1 設定用パソコンにLANボード/カードのドライ バをインストールする

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード/カードのドライバをインストールします。

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P38) へ進んでください。

□メモ このマニュアルは、新規にインターネット/ LAN 環境を構築することを前提に説明しています。すでに TCP/IP でネットワークを構築されている場合は、「Step 3 BroadStation にインターネット接続のための設定をする」(P45) へ進んでください。

Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための 設定をする (TCP/IP の設定)

BroadStation の設定をおこなうために、IP アドレスを設定します。

IP アドレスの設定方法は、Windows2000 と WindowsNT4 0 では異なりますので、ご注意 ください。

Windows2000: TCP/IP の設定


- 1 Windows 2000 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator等)でログインします。
- 2 「スタート」-「設定」-「ネットワークとダイヤルアップ接続」を選択します。
- 3 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。





▲注意 LAN ボード/カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインス トールされていることを確認してください。

「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこ なって、インターネットプロトコル(TCP/IP)を追加してください。






[OK] をクリックします。




「インターネットプロト コル (TCP/IP) I が追加 されていることを確認し ます。

⇒ 次ページへ続く




「IPアドレス」欄に「DHCP有効」と表示されないときは、手順6から再度設定してください。

「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、「削除」をクリックしてください。



「DNS サーバーアドレス (使用順)」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、「削除」をクリックしてください。





クリック [OK] をクリックします。

⇒ 次ページへ続く

9

12 ローカル エリア接続 状態 ロン 「(1/1/1/2) [閉じる] をクリックします。




これで、Windows2000 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲー トウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

■ WindowsNT4.0: TCP/IP の設定


- WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等)でログインします。
- **2** 「スタート] 「設定] 「コントロールパネル」を選択します。



▲注意 LAN ボード/カードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード /カードのマニュアルを参照して、LAN ボード/カードのドライバをインストール してください。




▲注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロトコルを追加してください。



⇒ 次ページへ続く







▲注意 ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。



WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

44 BLR-TX4L ユーザーズガイド

「メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

Step 3 BroadStation にインターネット接続のための 設定をする

BroadStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 回線を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。

▲注意 すでにネットワークを構築している環境でご使用になる場合は、パソコンと Broad Station を 1 対 1 で接続して、すべての設定をおこなってから既存のネットワークに接続してください。

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行]を選択します。





4



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P76)を参照して、WEBブラウザの設定とTCP/IPの設定を確認してください。

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項目を参照して、設定をおこなってください。

PPPoE を必要とする xDSL 回線の場合


「PPPoE クライアント機能を使用する場合」(P47)へ進んでください。

PPPoE を必要としない CATV/xDSL 回線の場合

「PPPoE クライアント機能を使用しない場合」(P49)へ進んでください。


● PPPoE クライアント機能を使用する場合






NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[OK] をクリックして続行します。



「BroadStation の設定に必要なもの」(P6) でプロバイダホスト名の指定がある場合は、「ユーザ名」欄に「ユーザ名 @ プロバイダホスト名」の書式で入力する必要があります。






「BroadStationの設定に必要なもの」 (P6)で記入した内容にしたがって、 設定を行ってください。

[設定完了]をクリックします。

9



「http://www.airstation.com」を クリックします。

10



"airstation.com"が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

PPPoE クライアント機能を使用しない場合


5 「簡易設定」をクリックします。 7リック Broad Station :BLR-TX4 詳細設定 機器診断 次のメニューからお選びください。 物品协会: 西州的政协会场行之主义。 詳細設定:お使いの環境に合わせた細かい設定が可能です。 決定内容など標着の状態を知ることができます。



この画面が表示されたら、[はい]を クリック クリックします。

NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されませ ん。」というメッセージが表示されます。

「OK」をクリックして続行します。



[PPPoE クライアント機能を使用し ない]を選択します。

選択すると、手順8の画面が表示さ れます。

8 ⟨┓クリック [次へ]をクリックします。



「BroadStationの設定に必要なもの」 (P6)で記入した内容にしたがって、 設定を行ってください。

[設定完了] をクリックします。

TOTAL

「http://www.airstation.com」を クリックします。

11



"airstation.com"が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

3.2 パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法について説明します。

Step 4 BroadStation に接続したパソコンからインター ネットに接続する

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。 WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ "airstation.com"を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 5.0 を使用した場合の手順を説明します。

BroadStation への接続が完了したパソコンで、[スタート] ー [プログラム] ー [Internet Explorer] を選択します。

【】入力

Arisan market and a second and

[アドレス] 欄に 「http://www.airstation.com/」と入力 します。 <Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

- ▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第5章 困ったときは」の「5.2 インターネット接続で困ったとき」(P81)を参照してください。
- **3** "airstation.com"が表示されます。
- □メモ xDSL でインターネット接続する場合、PPPoE 接続ツール(フレッツ接続ツール等)は、 使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてください。

3.3 2台目以降のパソコンを増設します

≪設定用パソコン≫を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設定をおこなってください。

Step 5 パソコンにLANボード/カードのドライバをイ ンストールする

お使いの LAN ボード/カードのマニュアルを参照して、LAN ボード/カードをインストールしてください。


Step 6 パソコンにインターネット接続のための設定を する(TCP/IP の設定)

▲注意 ネットワークの設定手順は、Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。

■ Windows2000: TCP/IP の設定


- Windows2000 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等)でログインします。
- 2 [スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。
- **3** 「ローカルエリア接続」アイコンをダブルクリックします。






▲注意 LAN ボード/カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインス トールされていることを確認してください。


「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこ なって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。




⇒ 次ページへ続く

ローカル エリア接続のプロパティ









「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示され、「デフォルトゲートウェイ」欄が空白であることを確認します。

「IPアドレス」欄に「DHCP有効」と表示されないときは、手順6から再度設定してください。

「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、「削除」をクリックしてください。



「DNS サーバーアドレス(使用順)」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。



11 ローカル エリア接続のプロパティ [OK] をクリックします。 〈 】 クリック



12 クリック [閉じる] をクリックします。



これで、Windows2000 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

「文王」 インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定を する必要がありますが、BroadStationではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲー トウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

WindowsNT4.0:TCP/IP の設定

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator 等)でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル]を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。



OK キャンセル

「ネットワークアダプタ] 欄に、LAN ボード/カードのドライバが表示さ れていることを確認します。

▲ IAN ボード/カードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード /カードのマニュアルを参照して、LAN ボード/カードのドライバをインストール してください。

2 確認



⚠注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロ トコルを追加してください。







「TCP/IP プロトコル」が 追加されていることを確 認します。







OK

キャンセル

適用(A)



▲注意 ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。



WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

「メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)

MEMO